

## 大会議室音響設備 操作手順



### 操作手順

- 1、○印の主電源を入れてください。  
操作卓すべての機器電源が入ります。
- 2、□印内にてボリューム調整ができます。
  - ① 主音量（任意の音量で固定します。）
  - ② 各音量（マイク、ワイヤレス、CD等）を調整します。
- 3、□印内にて外部機器を接続できます
  - ① 有線マイク入力（有線マイクを接続します。）
  - ② 外部入力（別CDやPC音声出力等を接続します。）
- 4、□印内機器にてCD，SD，USB音声を再生できます。
  - ① CD取り出しボタン ②メディア再生、停止ボタン
  - ③SD、USB接続端子 ④メディア切替ボタン（SD,USB,CDを切替）
- 5、□印内機器プロセッサは設定済みにて操作しません。
- 6、□印内機器アンプボリュームを下げると音が出ません。
- 7、□印内機器にて各ワイヤレスマイクの音量調節を行います。
  - ①マイク1 ②マイク2 ③マイク3つまみにて調整を行います。

ハンドマイク3-1とタイピンマイク3-2は同時に使用できません。